





micro:bit 主板


micro:bit 拓展板

















































请注意舵机的正确安装方向












舵机接线：1号舵机接扩展板1号舵机接口，2号舵机接2号舵机接口。黄色接“S”，红色接“+”，棕色接“-”。



图为展示效果，具体以实际为准。